

# Elektromagnetické hladinoměry

## **Vlastnosti :**

Max. napětí 220V, 50Hz

Max. proud 3A

## **Typy (délka) :**

**CPLV/E1(2).127.M12/NC(NA) (+S1)**

**CPLV/E1(2).254.M12/NC(NA) (+S1)**

CPLV/E1(2).100.M12/NC(NA) (+S1)

CPLV/E1(2).180.M12/NC(NA) (+S1)

CPLV/E1(2).300.M12/NC(NA) (+S1)

CPLV/E1(2).350.M12/NC(NA) (+S1)

CPLV/E1(2).380.M12/NC(NA) (+S1)

CPLV/E1(2).500.M12/NC(NA) (+S1)

## **Prvky :**

E1 - 1x kontakt

E2 - 2x kontakt

NA – spínací kontakt

NC – rozpínací kontakt

CPLV - variable switch S1 – posuvný kontakt (NA)

CPLV - variable switch S1 – posuvný kontakt (NC)

CPLV – NA Head - hlava hladinoměru NA

CPLV – NC Head - hlava hladinoměru NC

CPLV – Head - hlava hladinoměru bez kontaktu

CPLV – 1 magnet float (E1) - plovák pro hladinoměry CPLV/E1...

CPLV – 1 magnet float (E1+S) - plovák pro hladinoměry CPLV/E1...(+S)

CPLV – 2 magnet float (E2) - plovák pro hladinoměry CPLV/E2...

## **Příklad :**

**CPLV/E1.127.M12/NA+S1**

CPLV – označení

E1 – 1 x spínací / rozpínací kontakt

127 – délka (mm)

M12 – Připojovací závit M12

NA – spínací kontakt

S1 – posuvný (plovoucí) kontakt